

AEG

Termostat pokojowy RT 600, RT 601 Sn, RT 602 SnSz Instrukcja montażu i obsługi



RT 600




RT 601 Sn



RT 602 SnSz

Montaż, pierwsze uruchomienie i konserwacja mogą być dokonywane jedynie przez uprawnionego Instalatora lub Serwisanta, zgodnie z niniejszą instrukcją.

Urządzenie musi być zamontowane przez osobę doświadczoną zgodnie ze schematem połączeń znajdującym się wewnątrz obudowy. Wszystkie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa muszą być zachowane.


 **Wymaga dodatkowej instalacji (zgodnie z VDE 0100), umocowanej na gładkiej, nie przewodzącej i nie palnej powierzchni.**
















Ten pokojowy termostat, który może być zamontowany niezależnie, kontroluje temperaturę otoczenia w suchych pomieszczeniach. Posiada radiowy eliminator zakłóceń zgodnie z normą VDE 0875 lub EN 55014 i skuteczności 1 C.

Informację co do zastosowania, wymogów jak i danych technicznych można znaleźć w naszych katalogach.

Odpowiedni stopień wilgotności - maksimum 95% bez kondensacji.


Kiedy pokrętko regulatora obraca się w systemie automatycznym, stopień przyłączenia jest niższy. Dokładny stopień przełączenia zostanie osiągnięty wtedy, gdy czas klimatyzacji osiągnie 1 do 2 godzin.





Typ	RTR 6... / RTR 7... / RTR-E...	
Symbol		
■	Włącz	
○	Wyłącz	
 FAN		Klimatyzacja
 L		Klimatyzacja niska
 M		Klimatyzacja średnia
 H		Klimatyzacja pełna
CONT.	Klimatyzacja ciągła	
AUTO.	Klimatyzacja automatyczna	
 HEAT 	Ogrzewanie	
 COOL	Chłodzenie	
	Ogrzewanie pomocnicze	
°C	Temperatura w °C	
	Temperatura w dzień	
	Temperatura w nocy	
	Automatyczny przełącznik z temperatury dziennej na nocną	

Dodatkowe wyposażenie

ARA 1S
ARA-E1S



ARA 1,7S
ARA-E 1,7S

Importer:

AEG Technika Grzewcza

Oddział Przedsiębiorstwa Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.

ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, tel.: 0-22 / 868-05-80, fax: 0-22 / 868-05-81

Gwarant:

Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.,

ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, tel.: 0-22 / 846-48-20 w. 113, fax: 0-22 / 846-67-03

Stan na 05.2004. Zmiany techniczne zastrzeżone.